

GOOTSTEENTEGELS VERVANGEN

aanwijzingen voor herstel



voorbereiden en aanbrengen van de gootsteentegels

- voor het aanbrengen van de keramische tegeltjes gebruikt u Pattex, Bison of Eurocol -lijm verkrijgbaar bij de lokale vakhandel of de bouwmarkt
- lees de gebruiksaanwijzing
- verwijder loszittende tegels; zet een priem op het midden van een tegeltje en geef een tik.
- haal voorzichtig de scherven los, voorkom beschadiging van de aangrenzende tegeltjes die niet vervangen worden
- maak de ondergrond goed schoon, stofvrij, vetvrij en droog (kan met een verfföhn of een gewone föhn)
- indien nodig de ondergrond vlak en waterdicht maken
- check met een tegel zonder lijm of het past op de open plek
- eventueel kunt u met een Dremel-slijptolletje het tegeltje passend maken
- breng de lijm aan en zet de tegels koud zonder voeg
- zorg dat de tegels onderling goed aansluiten

tips voor het behoud van de tegels

- laat geen pannen of andere zware voorwerpen in de tegel-gootsteenbak vallen
- **giet kokend water af in een teiltje en niet direct op de tegels** of laat tegelijk de koudwaterkraan stromen. bij een te hoge temperatuur schrikt de tegel. de tegel zet meer uit dan de ondergrond en er ontstaat schade, als eerste bij het afvoerputje

bewaar de overgebleven tegeltjes voor eventueel toekomstige schade

succes met het herstelwerk

monique van waes | mozaiek . com | 06 537 444 30
barentszplein 2m 1013 nj amsterdam (geen bezoekadres)

